Installation du JDK

Linux

Ubuntu, Debian: Pour installer le JDK à l'aide d'apt-get, exécutez la commande suivante dans un terminal sudo apt-get install openjdk-8-jdk

Fedora, Oracle, Red Had: Pour installer le JDK en utilisant yum, exécutez la commande suivante dans un terminal su -c "yum install java-1.8.0-openjdk-devel"

Installation manuelle: pour installer le JDK manuellement sur un système Linux, procédez comme suit:

- 1. Téléchargez l'archive .tar.gz depuis le site Web d'Oracle
- 2. Décompressez l'archive téléchargée dans un répertoire de votre choix
- 3. Ajoutez le répertoire /bin du JDK extrait à la variable d'environnement PATH. Ouvrez le fichier ~/.bashrc dans un éditeur (créez-le s'il n'existe pas) et ajoutez la ligne suivante:
 - 1. export PATH="/PATH/TO/YOUR/jdk1.8.0-VERSION/bin:\$PATH"

Vérifiez votre configuration: ouvrez un nouveau terminal (pour appliquer le ~/.bashrc modifié au cas où vous auriez fait l'installation manuelle) et tapez java -version.

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation du JDK, demandez de l'aide sur les forums.

Mac OS X

Mac OS X est livré avec un JDK préinstallé ou l'installe automatiquement.


Pour vérifier votre installation JDK, ouvrez l'application Terminal dans /Applications/Utilitaires/ et tapez java -version. Si le JDK n'est pas encore installé, le système vous demandera si vous souhaitez le télécharger et l'installer. Assurez-vous d'installer Java 1.8.

Windows

- 1. Téléchargez le programme d'installation JDK pour Windows à partir du site Web d'Oracle.
- 2. Exécutez le programme d'installation.
- 3. Ajoutez le répertoire bin du JDK installé à la variable d'environnement PATH, comme décrit ci-dessous:

Définissez la variable JAVA_HOME

- Trouvez où Java est installé. Si vous n'avez pas modifié le chemin lors de l'installation, ce sera quelque chose comme ceci: C:\Program Files\Java\jdk1.8.0 65
- 2. Sous Windows 10 et Windows 8 accédez à Panneau de configuration> Système> Paramètres système avancés.
- 3. **Windows 7**, cliquez avec le bouton droit sur Poste de travail et sélectionnez Propriétés> Avancé.
- 4. Cliquez sur le bouton Variables d'environnement.
- 5. Sous Variables système, cliquez sur Nouveau.
- 6. Dans le champ **Nom de variable**, entrez:
- 7. Dans le champ **Valeur**, entrez votre chemin d'installation JDK. e.g: C:\Program Files\Java\jdk1.8.0 65
- 8. Cliquez sur OK et appliquez les modifications à l'invite



Mettre à jour le PATH du système

Informations générales

- Le PATH est la variable système que votre système d'exploitation utilise pour localiser les exécutables nécessaires à partir de la ligne de commande ou de la fenêtre Terminal.
- La variable système **PATH** peut être définie à l'aide de l'utilitaire système dans le panneau de configuration sous Windows

Ajout de JAVA_HOME à la variable PATH

- Sous Windows 10 et Windows 8 accédez à Panneau de configuration> Système> Paramètres système avancés.
- 2. **Windows 7**, cliquez avec le bouton droit sur Poste de travail et sélectionnez Propriétés> Avancé.
- 3. Cliquez sur le bouton Variables d'environnement.
- 4. Dans la fenêtre Variables d'environnement sous Variables système, sélectionnez PATH
- 5. Cliquez sur Modifier
- 6. Dans la fenêtre Modifier la variable d'environnement, cliquez sur Nouveau
- 7. Tapez %JAVA HOME%\bin
- 8. La variable PATH doit contenir cela: vos-entrées-uniques; %JAVA_HOME%\bin

